



**besenconi**  
LUXURY YACHT SOLUTIONS

**BUC**

BESENCONI UNIT CONTROL 



W H I T E   V E R S I O N



## Scaricare Besenconi Control Device

dall'APP Store

Con **BUC** Besenconi Unit Control è possibile utilizzare il proprio smartphone per gestire la movimentazione della scala idraulica Besenconi installata a bordo tramite tecnologia bluetooth.

Servono due semplici passi:

- 1** Scaricare la APP - **Besenconi Control Device** dall'app store e Verificare la Compatibilità della App con sistema operativo del proprio device: IOS 10.0 o superiore - Android 8.0 o superiore
- 2** Acquistare **BUC - Besenconi Unit Control**  
Per identificare il **BUC - Besenconi Unit Control** (ricevitore/adattatore bluetooth) compatibile con la **SCALA-PASSERELLA** installata a bordo è fondamentale fornire alcune informazioni:
  - Comunicare il numero di Matricola della scala localizzato sotto la stessa
  - Comunicare se possibile il Codice della scheda elettronica:  
es. **C608SB** a questi codici corrisponde l'interfaccia **7FF99619 WHITE VERSION**  
per il funzionamento della scala/passarella  
es. **RSP** a questa sigla corrisponde l'interfaccia **7FF99618 BLACK VERSION**  
per il funzionamento della scala/passarella



# ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE ED USO

## Informazioni importanti:

*Prima di procedere al posizionamento, all'installazione e alla messa in funzione dell'apparecchio, leggere attentamente questo libretto di istruzioni che contiene informazioni importanti sul montaggio, la sicurezza e l'uso. **Non cambiare o manipolare alcuna parte del dispositivo.***

***Un uso improprio può provocare danni a persone e/o cose.***

*Besenzoni S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per danni causati dall'inosservanza di queste indicazioni. Conservare con cura le presenti istruzioni d'uso e consegnarle ad un eventuale futuro utente.*

L'installazione del **BUC - Besenzoni Unit Control** contenuta in questa scatola **deve essere effettuata da un tecnico specializzato**. Per vostra comodità potete consultare la sezione "Assistenza e rivenditori" contenuta nella **APP - Besenzoni Control Device** con la mappa dei nostri Service ufficiali ai quali potrete rivolgervi.

## In questa scatola sono contenuti:

- A** 1 **BUC - Besenzoni Unit Control**.  
Ricevitore / Adattatore Bluetooth **codice 7FF99619** per funzionamento di n. 8 smartphone/device.
- B** 1 cavo connettore al pannello comandi a **4 tasti**  
per la movimentazione della SCALA-PASSERELLA.

BUC WHITE VERSION COD. 7FF99619 per SCALA-PASSERELLA  
MODELLI SP 602 / SP 607 / SP 608

*Le istruzioni d'installazione ed uso in Italiano ed Inglese sono disponibili su:  
[www.besenzoni.it/landing/buc](http://www.besenzoni.it/landing/buc)*



## GARANZIA

Besenzoni fornisce una garanzia sul prodotto in conformità della normativa vigente. In casi di disputa:

- a) per clienti italiani sarà competente l'Autorità giuridica italiana in particolare il foro di Bergamo.
- b) per cliente esteri si ritiene competente l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

**BESENZONI S.p.A.** Via Molere 2 - 24067 Sarnico (BG) Italy  
Tel. +39 035 910456 r.a. | Fax +39 035 4261633 | [info@besenzoni.it](mailto:info@besenzoni.it) | [www.besenzoni.it](http://www.besenzoni.it)

## PROCEDURA DI INSTALLAZIONE


- Togliere alimentazione al sistema che movimentata la SCALA-PASSERELLA.
- Installare il ricevitore/adattatore **BUC** lontano da fonti di calore e disturbi elettromagnetici.
- Scollegare dalla centralina elettronica **fig. C** il cavo collegato al pannello comandi **fig. D** e connetterlo direttamente al **BUC fig. A**.
- Prendere il connettore **fig. B** e collegarlo prima al **BUC** e poi alla presa del pannello comandi **fig. D**.
- Prendere nota della password indicata sull'etichetta applicata sulla parte frontale del **BUC**.
- Alimentare la scheda **BUC** con linea stabilizzata a 12/24 volt.
- Ridare alimentazione al sistema.

**AGGIUNGERE UN ALTRO BUC:** Se si vuole aggiungere la gestione di un secondo dispositivo (ad es. per movimentare sia la scala che la passerella Besenconi) lo si può fare semplicemente entrando nel menu a tendina nella sezione impostazioni e cliccare su "aggiungi nuovo dispositivo"; selezionare il dispositivo corrispondente al nome indicato sull'etichetta del 2° **BUC**.

**FUNZIONE RESET:** è possibile resettare tutti i dispositivi memorizzati attraverso la funzione "Reset dispositivi" presente nel menu impostazioni.

### PROCEDURA AZZERAMENTO DEVICES MEMORIZZATI:

- 1) Aprire il coperchio del **BUC** togliendo le 4 viti.
- 2) Premere il pulsante **S1** indicato nell'immagine per 2 secondi sino a quando il **Led blu** si spegne.
- 3) Richiudere il coperchio del ricevitore.



## E ATTIVAZIONE

- Attivare il bluetooth del mobile e in caso di problemi nella ricerca del **BUC** attivare anche la geolocalizzazione.
- Aprire la **APP** sul proprio mobile.
- Cliccare su impostazioni dal menù a tendina in alto a sx.
- Impostare un codice di sblocco a vostra scelta da utilizzare anche in futuro.
- Disattivare la modalità Demo e flaggare "Avvio da Comandi".
- Cliccare su "aggiungi nuovo dispositivo" e selezionare il dispositivo corrispondente al nome indicato sull'etichetta del **BUC** es Name: Besenconi1010.
- Il sistema in automatico apre la finestra in cui chiede il codice del dispositivo.
- Cliccare su "codice del dispositivo" ed inserire il **codice di sicurezza a 5 cifre (password)** riportate sull'etichetta del **BUC**.
- Cliccare sul tasto Menù a tendina.
- Cliccare su Comanda e successivamente sullo schermo per avviare la APP; nella schermata successiva appariranno i comandi per la movimentazione della SCALA-PASSERELLA.
- Per la corretta movimentazione della SCALA-PASSERELLA è necessario tenere premuto il comando selezionato in maniera continua, in caso contrario verrà visualizzato sullo schermo del dispositivo un avviso di Errore. Premere nuovamente il comando in modo continuativo per riavviare il funzionamento della movimentazione.



### NOTA

Impostazioni: selezionando Avvio Comandi alla successiva apertura della APP, una volta sbloccata, si avrà accesso diretto alla sezione comandi.

La movimentazione della SCALA-PASSERELLA tramite APP non esclude il funzionamento del telecomando già in possesso dell'utente.

